

Glass holder, stand model, BA14VC113

Serie	Universal Accessoires
Typ	Glashalter und Doppelglashalter
Richner-Nr.	01615247
Sanitas-Troesch Nr.	4133 552 501
Team Nr.	511042 501


Produktbeschreibung

CHIC14 glass holder, stand model, clear glass

Produktabbildung



Masszeichnung



Pflegehinweise

Finden Sie unter [bodenschatz.ch/en-ch/service/reinigung-pflege/](https://www.bodenschatz.ch/en-ch/service/reinigung-pflege/)

Ersatzteile & Zubehör

BA26XX801	Clear glass
BA26XX827	Plastic insert for glass soap holder, stand model

