

## Soap holder, stand model, BA14VC123

---

Serie	Universal Accessoires
Typ	Seifenhalter und Seifenspender
Richner-Nr.	01615241
Sanitas-Troesch Nr.	4133 543 501
Team Nr.	511032 501

## Produktbeschreibung

---

CHIC14 soap holder, stand model, clear glass


## Produktabbildung

---



## Masszeichnung

---



## Pflegehinweise

---

Finden Sie unter [bodenschatz.ch/en-ch/service/reinigung-pflege/](https://bodenschatz.ch/en-ch/service/reinigung-pflege/)

## Ersatzteile & Zubehör

---

BA26XX827	Plastic insert for glass soap holder, stand model
BA40XX995	Soap dish

