

Portasapone trasparente, BA86VC121

Serie

Tipo Portasapone et distributore di sapone

Materiale cromato

Colore vetro trasparente

Richner-Nr. 1800433

Team N. 591331 000


Descrizione del prodotto

ProCasa Tre Portasapone, vetro trasparente

Immagine del prodotto



Disegno tecnico



Istruzioni per la cura

Vedi sotto [bodenschatz.ch/it-ch/service/pulizia-cura/](https://www.bodenschatz.ch/it-ch/service/pulizia-cura/)

Ricambi e accessori

BA40IN840

Set di viti senza testa

BA81XX805

Portasapone trasparente

BA81XX827

Insero di plastica

BA81XX904

Set svasata piana per montaggio a forare

BA86XX821

Flangia murale