

Portacarta senza coperchio, BA14VC150

Serie	Chic 14
Tipo	Portacarta
Richner-Nr.	4482733
Sanitas-Troesch N.	4133 562 501
Team N.	511762 501


Descrizione del prodotto

CHIC14 Portacarta senza coperchio montabile a sinistra e a destra Montaggio incollaggio o foratura incl. materiale di fissaggio (senza colla) Quantità riempimento adesivo: 1,96 ml SikaFast

Immagine del prodotto



Disegno tecnico



Istruzioni per la cura

Vedi sotto bodenschatz.ch/it-ch/service/pulizia-cura/

Ricambi e accessori

BA14XX821	Flangia murale per forare CHIC14
BA14XX823	Flangia murale per l'incollaggio CHIC14

BA40XX632

Working Kit Mini doppia siringa adesiva 10 ml